iPhone X Pentalobe/펜타로브 나사 교체

iPhone X 디스플레이를 고정하는 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼거나 교체하세요.

작성자: Jeff Suovanen



ì´ ë¬¸ì„œëŠ” 2020-12-11 07:39:34 AM (MST)ì— ìž‘ì„±ë˜ì—ˆìŠµë‹¤.

소개

이 안내서를 사용하여 iPhone X 디스플레이 패널을 고정하는 나사 두 개를 빼거나 교체하세요. 이들은 iPhone의 유일한 외부 나사입니다. Apple 고유 설계 5-점 별나사를 사용하므로 빼려면 특수 P2 pentalobe/펜타로브 드라이버가 필요합니다.

도구:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

부품:

- iPhone X Bottom Screws (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 1 — Pentalobe/펜타로브 나사



시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.

- 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
- iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.

나사가 벗겨지거나 손상된 경우 나사를 교체하세요.

iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA