



# Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2

Guía de iFixit para reemplazar el Puerto USB Micro-B en el UE Boom 2 altavoz. Este parte es el puerto de cargar localizado abajo del altavoz.

Escrito por: Alex Bahm



---

## INTRODUCCIÓN

El anillo D esta situado debajo una cubierta de goma en la parte inferior de la UE Boom.

Reemplazando esta parte requiere la eliminación del anillo D y la cubierta de goma en el puerto. En adición a almohadilla inferior debe eliminarse, lo cual anulará la garantía.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
  - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Puerto USB Micro-B



- Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
- Retire girando en sentido antihorario.

## Paso 2



- Después de quitar el anillo D, se puede quitar la tapa del puerto de goma.

### Paso 3



- Retire la goma decapante con un spudger de metal.
- Trabaje alrededor del borde de la goma pelando lentamente haciendo palanca en el borde.

### Paso 4



- Continúe quitando la goma pelada por el costado.

## Paso 5



- En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
- Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
- La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.

Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.