



# Sostituzione mascherina CD iBook G3 Clamshell

Scritto Da: iRobot



## INTRODUZIONE

Sostituisci o cambia il frontalino del lettore CD.



### STRUMENTI:

- [Coin](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:

- [iBook Clamshell CD Drive Faceplate \(Blueberry\)](#) (1)

## Passo 1 — Batteria



- Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
- Rimuovi la cover della batteria.
- Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.

## Passo 2 — Frontalino lettore CD



- Usa una graffetta raddrizzata per estrarre manualmente il vano disco del lettore CD-ROM.

### Passo 3



- Rimuovi la singola vite a croce Phillips al centro dell'estremità del vano disco del lettore CD-ROM.

### Passo 4



- Afferra il frontalino del lettore CD-ROM e ruotalo verso l'alto per rimuoverlo dal lettore.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.