



# MacBook Air 13" Early 2020 하단 케이스 교체

Early 2020 13" MacBook Air 하단 케이스를 분리 또는 교체하는 안내서.

작성자: Carsten Frauenheim



## 소개

이 안내서를 사용하여 Early 2020 MacBook Air 하단 케이스를 교체하거나, 추가 수리를 위해 분리하세요.



### 도구:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



### 부품:

- [MacBook Air 13" \(Late 2018-Early 2020\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air 13" \(Late 2018-Late 2020\) Lower Case Screw Set](#) (1)

## 단계 1 — 하단 케이스를 고정하는 나사들 분리하기



**i** 이 절차를 시작하기 전에 Mac **Auto Boot**/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. [이 안내서를 사용하여](#) Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요.

- MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.

**!** 시작하기 전에 MacBook Air 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.

- P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:

- 7.9mm 나사 두 개
- 7.1mm 나사 두 개
- 2.6mm 나사 여섯 개

**i** 수리하는 동안, [각 나사를 추적하여](#) MacBook을 손상하지 않도록 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.

## 단계 2 — 하단 케이스 분리하기



- 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
- 하단 케이스를 분리하세요.

 하단 케이스를 다시 설치하려면:

- 하단 케이스를 제자리에 맞추고 단단히 눌러서 아랫면에 숨겨진 클립 두 개와 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것을 느끼고 소리가 들려야 합니다.

새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 탭면을 제거해야 할 수 있습니다.

기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.

전자 폐기물을 [R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터](#)로 가져가세요.

수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 [답변 커뮤니티](#)에서 문제 해결 도움을 받으세요.