Remplacement du disque dur d'une Playstation 4

Comment remplacer le disque dur sur une Playstation 4

Rédigé par: Sam Omiotek



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-18 03:22:29 PM (MST).

INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer le disque dur de votre Sony Playstation 4.

Débranchez votre PS4 avant de commencer toute réparation.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- PlayStation 4 Hard Drive and Bracket (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retirer le couvercle du disque dur

- Saisissez la PS4 à deux mains le long de l'espace dans le couvercle supérieur.
- Poussez le côté brillant du couvercle supérieur avec vos pouces jusqu'à ce qu'il ressorte sur le côté.
- Soulevez le couvercle supérieur brillant vers le haut et vers l'arrière pour le retirer de la PS4.

Étape 2 — Retirer la vis du support du disque dur




- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,5 mm fixant le support du disque dur au boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Retirer le support du disque dur

- Retirez le support du disque dur du boîtier.

⚠ Veillez à ne pas faire tomber le disque dur. Les composants internes sont fragiles et sont susceptibles d'être endommagés en cas de choc brusque.

Étape 4 — Retirez le disque dur

- Retirez les deux vis de 7,2 mm du côté droit du logement du disque dur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retirez les deux vis de 7,2 mm du côté gauche du logement du disque dur.

Étape 6



- Retirez le disque dur de son logement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.

Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.

© iFixit — CC BY-NC-SA