



iOpener 데우기

iOpener은 전자렌지로 가열하여 iPad 또는 이와 유사한 기기의 가장자리...

작성자: Andrew Optimus Goldheart



소개

[iOpener](#)은 전자렌지로 가열하여 iPad 또는 이와 유사한 기기의 가장자리 접착제에 열을 전달하는데 사용할 수 있는 보온 보냉 팩입니다.

새 (검은색, 액체로 채워진) **iOpener**를 사용하려면 다음 기본 지침을 따르세요. 흰색, 고체로 채워진 **iOpener**를 사용한다면 [이 안내서](#)를 따르세요.

기기 및 수리에 관한 자세한 지침은 [iPad 수리 안내서](#) 세트를 참조하세요.

🔧 도구:

[iOpener](#) (1)

단계 1 — iOpener 데우기



① 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.

● iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.

⚠️ 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.

단계 2



- iOpener를 **30초** 동안 가열하세요.
- 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.

⚠ 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다. 100°C(212°F) 이상으로 가열하지 마세요.

⚠ 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.

⚠ iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.

단계 3



- iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.

⚠ iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급 시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.

단계 4 — iOpener 대체 가열 방법



① 전자레인지 사용할 수 없다면 다음 단계에 따라 끓는 물에 iOpener를 데우세요.

- 냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
- 물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
- iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
- 집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오퍼너를 꺼내세요.
- 수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
- ⚠ iOpener는 매우 뜨거우므로 끝 탭으로만 잡도록 주의하세요.
- iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.