



파나소닉 터프북 CF-29 하드 디스크 드라이브의 교체

본 안내서는 터프북의 하드디스크를 안전하게 교체하는 절차를 제공합니다.

작성자: Clint Kirsop



소개

본 안내서는 터프북의 하드디스크를 안전하게 교체하는 절차를 제공합니다.

단계 1 — 배터리



- 배터리가 장착되는 곳의 문을 찾으십시오. 노트북 왼쪽 측면에 위치하고 있습니다.

단계 2



- 잠금 장치를 오른쪽으로 밀고, 다시 아래로 내려서 잠금을 풀어 주세요.
- 배터리를 잡아 당겨 분리하세요.

단계 3 — 하드디스크 드라이브



- 하드디스크 드라이브가 장착되는 부분의 덮개를 확인합니다. 덮개는 노트북의 오른쪽에 위치하고 있습니다.

단계 4



- 잠금 래치를 밀어 하드디스크 드라이브 부분의 덮개를 개방합니다.
- 하드 디스크 드라이브를 잡아 당겨 꺼냅니다.

장비를 재조립 하기 위해서는 본 안내서의 절차를 역순으로 수행하십시오.