



파나소닉 터프북 CF-29 배터리의 교체

본 안내서에서는 배터리의 장착 위치를 알아보고, 배터리를 분리하는 방법에 대하여 안내...

작성자: Clint Kirsop



소개

본 안내서에서는 배터리의 장착 위치를 알아보고, 배터리를 분리하는 방법에 대하여 안내 합니다.

부품:

Panasonic Toughbook CF-28 Compatible Battery (1)

단계 1 — 배터리



- 배터리가 장착되는 곳의 문을 찾으십시오. 노트북 왼쪽 측면에 위치하고 있습니다.

단계 2



- 잠금 장치를 오른쪽으로 밀고, 다시 아래로 내려서 잠금을 풀어 주세요.
- 배터리를 잡아 당겨 분리하세요.

장비를 다시 조립하기 위해서는, 안내서의 절차를 역순으로 수행하십시오.