



iPhone 6 Pentalobe/펜타로브/별나사 교체

iPhone 6 Pentalobe/펜타로브/별나사를 교체하세요.

작성자: Walter Galan



소개

이 안내서를 사용하여 Pentalobe/펜타로브/별나사를 풀거나 교체하세요.

- | | |
|---|---|
| <div> 도구:</div> <ul style="list-style-type: none">P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1) | <div> 부품:</div> <ul style="list-style-type: none">iPhone 6 6 Plus Bottom Screws (1) |
|---|---|

단계 1 — Pentalobe/펜타로브/별나사



! iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.

- 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
- Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.

기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.