Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체

Galaxy Note 4 Micro-USB 포트 도터보드를 교체하세요.

작성자: Sophia



ì´ ë¬¸ì„œëŠ” 2020-12-15 08:33:21 AM (MST)ì— ìž‘ì„±í–ˆìŠµë‹ˆë‹¤.

소개

이 안내서를 사용하여 Galaxy Note 4 Micro-USB 포트 도터보드를 교체하세요.

도구:

- Spudger (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)


부품:

- Galaxy Note 4 Charging Assembly (Verizon) (1)
- Galaxy Note 4 Charging Assembly (AT&T) (1)
- Galaxy Note 4 Charging Assembly (Sprint) (1)
- Galaxy Note 4 Charging Assembly (T-Mobile) (1)
- Samsung Galaxy Note IV 4 Home Button Assembly (AT T) (1)
- Samsung Galaxy Note 4 LCD screen Adhesive sticker (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 1 — Micro-USB Port Daughterboard






- 손톱이나 비닐 spudger/스퍼저를 사용하여 기기의 후면 덮개를 쉽게 분리하세요. S-Pen, 배터리, SIM 카드 및 MicroSD 카드가 있는 경우 분리하세요.

단계 2





- 미드프레임을 디스플레이 어셈블리에 고정하는 4.0mm Phillips/십자 #00 나사 16개를 풀어주세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA


단계 3





- 낮은 온도로 가열하고 터치 패널 측면을 따라 스티커를 자르세요.

단계 4









- 배터리 슬롯을 따라 걸쇠를 풀고 전면 하우징을 중간 하우징에서 힘껏 밀어 주세요.
- USB 보드가 보이지만 직접 분리할 수가 없습니다. 왜냐하면 1. USB 보드 플렉스 커넥터가 마더보드 후면에 연결되어 있기 때문입니다. 2. 마더보드를 분리하려면 먼저 LCD 스크린을 분리해야 합니다. 3. USB 보드 어셈블리는 터치 키 두 개를 함께 제공하지만 그들은 터치 패널 아래에 위치하고 있습니다.
- 따라서 다음으로 마더보드와 LCD 스크린을 먼저 분리해야 합니다.


© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 5

- 스크린 밑의 접착제를 가르고, 커넥터를 풀고 나서 LCD 스크린을 분리하세요. Samsung Galaxy Note 4 LCD 스크린 교체 안내서에서 LCD 화면을 분리하면 더 자세히 볼 수 있습니다.

단계 6





- USB 보드 및 마더보드를 고정하는 신호 플렉스 케이블 두 개와 나사 두 개를 분리하세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 7





- 마더보드와 연결한 모든 커넥터를 분리하세요.

단계 8







- 마더보드를 들어 올리고 USB 보드 커넥터를 후면에서 분리하세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 9





- 먼저 접착제로부터 터치 키를 느슨하게 하세요. 그런 다음 USB 보드를 들어 올려서 분리하세요.
- Samsung Galaxy Note 4 USB 보드 어셈블리 교체는 복잡한 작업입니다. 먼저 LCD 스크린과 마더보드를 교체해야합니다. 제발 조심하세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA