



iPod Miniのケースの交換

作成者: iRobot



はじめに

メタル製カラーケースです。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- 3/32インチ もしくは 2.5 mm マイナスドライバー (1)
- スパッジャー (1)

手順 1 — 上部ベゼル



- ① 分解する前に、iPodをホールドにしてください。

手順 2



- マイナスドライバーやJimmyを金属製のケースと白のプラスチックのベゼルの間に差し込み、持ち上げます。ベゼルは柔らかいため、傷を与えないように注意してください。
- ⓘ 接着剤で固定されているため、複数箇所から持ち上げる必要があります。
- ヘアドライヤーで、数秒間低温の熱をベゼル部分に当てると、簡単に外すことができます。

手順 3



- iPodから上部ベゼルを取り出します。

手順 4 — 底部ベゼル



- ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトム間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。

手順 5



- 小サイズのスナッピングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
- または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。

手順 6



- iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。

手順 7 — ケース



- スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のクリックホイールリボンの接続を注意深く外します

手順 8



- ヘッドホンジャックをケースに固定している#00プラスネジを2本外します。

手順 9



- クリックホイールの底側端付近のロジックボードを押して、ケースから iPod から注意深くスライドして、取り出します。
- ⓘ ロジックボードのコネクタは脆いので、iPod 上部のヘッドホンジャックボードを引っ張らないでください。

手順 10



- ロジックボードを十分に押し出した後、ディスプレイの両側にあるロジックボードを慎重に掴み、続けて、ケースからiPodをスライドして、取り出します。

手順 11



- スパッジャーを使って、クリックホイールを固定している小サイズの黒のプラスチック製タブを引っ張ります。

手順 14



- 外ケースが残ります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。