MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체

내부 선행 작업.

작성자: Andrew Bookholt



ì´ ë¬¸ì„œëŠ” 2020-11-23 03:09:59 PM (MST)ì— ìž‘ì„±í–ˆìŠµë‹ˆë‹¤.

© iFixit — CC BY-NC-SA

소개


내부 선행 작업.

도구:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 1 — 하드 드라이브



- 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.

ⓘ 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에 연결된 상태를 유지합니다.

단계 2



- 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.

ⓘ 하드 드라이브 브래킷이 상단 케이스에 단단히 고정되어 있을 수 있습니다.

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 3



- 연결된 당김 탭을 사용하여 하드 드라이브를 상단 케이스에서 들어 올리세요.

⚠ 아직 하드 드라이브를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 하드 드라이브 케이블에 연결되어 있습니다.

단계 4





- 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브 본체에서 당겨 빼세요.
- 하드 드라이브를 분리하세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA