Dell Inspiron 600 m eliminación de la batería

Saque la batería de su ordenador portátil,...

Escrito por: Taylor Woods



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Saque la batería de su ordenador portátil, requerida antes de cualquier otro desmontaje.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — La batería

- Empuje la lengüeta de la batería y levántela. La batería debe desprenderse muy fácilmente.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA