



iPhone 6s Pentalobe/펜타로브/별나사 교체

이 안내서를 따라 iPhone 6s Pentalobe/펜타로브/별나사를 풀거나 교체하세요.

작성자: Evan Noronha



소개

이 안내서를 따라 iPhone 6s Pentalobe/펜타로브/별나사를 풀거나 교체하세요.

 도구:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

 부품:

iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus Bottom
Screws (1)

단계 1 — Pentalobe/펜타로브/별나사



 iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍을 내면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

- 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
- iPhone 하단 가장자리 Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.4mm P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.

기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.