Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement

Sostituzione del touchscreen in caso di guasto o rottura vetro

Scritto Da: Smilzo

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Digitizer



- touch screen con vetro rotto

Passo 2



- Rimuovere cover posteriore

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Rimuovere la batteria

Passo 4

- Con l'aiuto di un cacciavite a croce rimuovere le 9 viti che fissano la scocca lateralmente,1 di queste è coperta da un adesivo
- Rimuovere la vite più corta che fissa la scocca centralmente ,vicino al vano sim card

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



- Con l'aiuto di un utensile sottile sganciare gli incastri tra scocca posteriore e frame intorno al dispositivo
- Rimuovere scocca posteriore

Passo 6



- Sganciare connettore touch screen

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7





- Se il vetro è rotto applicare dello scotch per evitare di ferirsi
- con l'aiuto di un phon scaldare i bordi del vetro
- con un utensile sottile cominciare a scalsare il touchscreen lungo tutto il profilo
- Attenzione al flat del touch screen in alto a sinistra se abbiamo intenzione di non romperlo (in caso di eventuale sostituzione display)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 8





- Completata la rimozione del touch screen procedere con la pulizia del biadesivo residuo
- Applicare il nuovo biadesivo ed il nuovo touch screen
- Per rimontare il dispositivo Percorrere tutti i passaggi nel senso inverso

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA