



iPhone 6s 홈 버튼 어셈블리 교체

이 안내서의 단계들을 따라서 개스킷과 케이블을 포함한 iPhone 6s 홈 버튼...

작성자: Evan Noronha



소개

이 안내서의 단계들을 따라서 개스킷과 케이블을 포함한 iPhone 6s 홈 버튼 어셈블리를 교체하세요.

휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리만 Touch ID 지문 스캐너를 사용할 수 있습니다. 새 홈 버튼 설치하는 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.

이 안내서를 사용하여 [홈 버튼 브래킷](#)을 교체할 수도 있습니다.

도구:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[iOpener](#) (1)

Recommended, not required

[Tweezers](#) (1)

부품:

[iPhone 6s Home Button Assembly](#) (1)

[iPhone 6s and 6s Plus Home Button Gasket](#) (1)

[iPhone 6s Home Button Bracket](#) (1)

[iPhone 6s Display Assembly Adhesive](#) (1)

단계 1 — Pentalobe/펜타로브/별나사



 iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍을 내면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

- 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
- iPhone 하단 가장자리 Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.4mm P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.

단계 2 — 여는 절차



- 선택적으로, iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 약 1분 동안 iPhone 하단 가장자리에 약한 열을 가하세요.
- ① 열은 디스플레이를 고정하는 접착제를 부드럽게하여 휴대폰을 쉽게 열 수 있습니다.

단계 3



- ① 6s 디스플레이를 열면 디스플레이 주위를 둘러싸고 있는 얇은 접착 스트립이 분리됩니다. 접착제를 교체하려면 계속 진행하기 전에 새 접착 스트립 세트를 준비하세요. 접착제를 교체하지 않아도 수리를 완료할 수 있으며 기능상의 차이는 없습니다.
- 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 아래 모서리에 석션 컵을 적용하십시오.
- 흡입 컵이 홈 버튼 위에 놓이지 않도록 주의하세요.
- ① 디스플레이가 심하게 깨진 경우 [투명 포장 테이프를 붙이면](#) 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.

단계 4



- 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
 - ① 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있으며 접착제로 고정되어 있습니다.
- ⚠ 너무 세게 당기면 디스플레이 어셈블리를 손상할 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 작은 틈을 만들만큼의 압력만 가하세요.
- ① 문제가 있으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선총을 사용하여 iPhone 전면을 살짝 뜨거워질 때까지 가열하세요. 이렇게 디스플레이 가장자리를 고정하는 접착제를 부드럽게할 수 있습니다.

단계 5



❶ 디스플레이 밑면, 헤드폰 잭 바로 위에 노치가 있습니다. 이 휴대폰을 비집어 열기에 가장 안전한 부분입니다.

- Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 스크린과 후면 케이스 사이, 헤드폰 잭 바로 위의 틈에 넣으세요.

단계 6



- Spudger/스퍼저를 비틀어 전면 패널 어셈블리와 휴대폰 사이의 틈을 넓히세요.

단계 7



- Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 휴대폰 왼편, 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 넣으세요.
- Spudger/스퍼저를 휴대폰 측면 위로 밀어 접착제를 분리하고 클립을 여세요.

단계 8



- Spudger/스퍼저를, 휴대폰을 비집어 열었던, 하단 모서리에 다시 넣으세요.
- Spudger/스퍼저를, 휴대폰 가장자리를 따라, 오른쪽으로 밀어 주세요.

단계 9



- Spudger/스퍼저를 오른편 위로 밀어 접착제를 분리하고 iPhone 디스플레이 클립을 열어 주세요.

단계 10



- 흡입컵을 사용하여 디스플레이를 열고 마지막 남은 접착제를 분리하세요.

⚠ 디스플레이를 90° 이상 열지 마세요. 디스플레이에는 늘어 나면 부러질 수 있는 케이블 세 개가 상단에 여전히 연결되어 있습니다.

단계 11



- 흡입 컵 상단의 너브를 위로 당겨 전면 패널과 분리하세요.

단계 12



- 전면 패널 상단의 클립을 연결쇠로 사용하여 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 잡고 들어 올려서 휴대폰을 여세요.
- 휴대폰을 작업하는 동안, 디스플레이를 약 90° 각도로 열어 놓고 무언가에 기대어 놓으세요.
 - 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무 밴드를 사용하세요. 이는 디스플레이 케이블에 무리가 가는 것을 막습니다.
- ① 유사시에는, 열지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 고정 할 수 있습니다.

단계 13 — 배터리 커넥터



- 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
 - 2.9mm 나사 한 개
 - 2.2mm 나사 한 개
- ① iPhone의 손상을 피하기 위해 수리하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 반드시 원래 위치로 정확히 돌려놓으세요.

단계 14




- iPhone 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.

단계 15



- Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.

단계 16



- 작업하는 동안 실수로 배터리와 연결하지 않도록 배터리 커넥터가 소켓에서 분리될 때까지 로직 보드에서 밀어 내세요.

단계 17 — 전면 패널 어셈블리



- 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
 - 1.2mm 나사 세 개
 - 2.8mm 나사 한 개

단계 18



- 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.

단계 19



- Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 전면 카메라 플렉스 케이블을 로직 보드 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려 전면 카메라 플렉스 케이블을 분리하세요.


단계 20



- 디지털라이저 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.

⚠ 디지털라이저 케이블을 다시 연결할 때 커넥터 중앙 부분을 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지털라이저를 손상할 수 있습니다.


단계 21



⚠ 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 확실하게 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.

- 디스플레이 케이블을 로직 보드 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려 분리하세요.

단계 22



- 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.

✦ 재조립하는 도중 디스플레이 가장자리 주변의 접착제를 교체하려면여기에서 일시 중지하세요.


단계 23 — 홈 버튼 어셈블리



- 홈 버튼 브래킷을 고정하는 1.7mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:

⚠ 재조립할 때 나사들을 너무 세게 조이지 마세요 홈 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.

단계 24




- 홈 버튼 브래킷의 하단 가장자리를 오른편 작은 페그에 걸리지 않을 때까지 들어 올리세요.
- EMI 실드 밑에서 브래킷을 밀어 분리하세요.

단계 25



- Spudger/스퍼저를 사용하여 홈 버튼 커넥터를 디스플레이 패널 후면 소켓에서 들어 올려 분리하세요.


단계 26



⚠ 홈 버튼을 둘러싼 고무 개스킷은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.

- 홈 버튼 개스킷을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 ([iOpener](#), 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
- 손끝으로 디스플레이 어셈블리 전면 홈 버튼을 살살 누르세요. 일정한 압력을 사용하여 홈 버튼 고무 개스킷을 전면 패널에서 천천히 분리하세요.

단계 27



- Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 플렉스 케이블을 디스플레이 패널 후면에서 조심히 분리하세요.

단계 28



- 홈 버튼 어셈블리를 분리하세요.

기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.

