



Comment refixer une semelle de chaussure

Réparer une chaussure avec une semelle qui se décolle.

Rédigé par: Spencer Miskoviak



INTRODUCTION

Quand la semelle se détache de la chaussure, cela réduit considérablement la durée de vie de la chaussure et ne peut plus être portée. Refixer les semelles vous aidera à retrouver la valeur d'origine d'une paire de chaussures.



OUTILS:

- [Cleaning Wipes](#) (1)
 - [Shoe Sole Glue](#) (1)
-

Étape 1 — Comment refixer une semelle de chaussure



- Tirez la semelle séparément du dessous de la chaussure.
- Nettoyez la surface du dessous avec un chiffon nettoyant.

Étape 2



- Nettoyez le haut de la semelle.
- ⓘ La chaussure doit être nettoyée correctement afin de ne plus avoir de saleté et doit être complètement sèche avant de procéder à l'étape suivante.

Étape 3



- Appliquez une légère quantité de glue spécifique sur tout le tour de la semelle, face intérieure.
- ⓘ Après avoir appliqué la glue, passez immédiatement à l'étape suivante.

Étape 4



- Repositionnez la semelle à sa position d'origine sur le dessous de la chaussure.
- Pressez sur les endroits où a été appliquée la glue et maintenez environ 30 secondes.